




Manual Técnico



Olá!

Estamos muito felizes por você ter escolhido a MARTICAR e esperamos que esteja encantado com sua nova aquisição. Este manual foi elaborado com carinho para ajuda-lo a aproveitar ao máximo seu veículo e os itens instalados. Se tiver alguma dúvida ou precisar de assistência adicional, não hesite em nos contatar.

Atenciosamente,
Equipe MARTICAR



Índice



Recomendações e higienização.....	3
Revestimento do couro.....	4
Cinto de segurança.....	5
Limpeza dos revestimentos laterais em ABS.....	6
Funcionalidades do banco	
Instruções para alterar a reclinção dos assentos entre a primeira até a quarta posição.....	7
Instruções para alterar a posição do banco giratório.....	8
Instruções para utilização do banco escamoteável.....	9
Instruções para retirar o banco removível do veículo.....	10
Instruções para reposicionar o banco removível no veículo....	11
Funcionalidades do Sofá Cama	
Instruções para reclinção parcial do encosto.....	12
Instruções para reclinção total do encosto.....	13
Funcionalidades do maleiro	
Com porta ABS.....	14
Luz de leitura.....	15
Manutenção do televisor	
Instruções para desmontagem do televisor.....	16
Instruções para montagem do televisor.....	17
Condições da garantia.....	18

Recomendações e higienização



Cuidados gerais:

- **Variação de cor:** É normal que o material apresente uma leve variação de cor entre diferentes lotes. Para preservar a aparência, evite o contato com materiais que possam soltar pigmentos.
- **Limpeza regular:** Para manter o material em bom estado e prevenir o acúmulo de sujeira, realize limpezas periódicas, preferencialmente semanalmente. Manchas devem ser removidas em até 5 minutos para evitar danos permanentes. A limpeza imediata pode prevenir danos causados por gordura, sangue, sucos, entre outros.

Procedimento de limpeza:

- **Limpeza básica:** Utilize apenas água e sabão neutro para a limpeza do material. Aplique o sabão com um pano úmido e evite o uso de produtos que possam deixar resíduos.
- **Manchas difíceis:** Produtos multiuso e álcool podem ser usados ocasionalmente para remover manchas mais difíceis. Após a aplicação, limpe a área com água e sabão neutro para garantir que não restem resíduos. O uso excessivo desses solventes pode causar danos permanentes.

Informações importantes:

- **Proibição de água em excesso:** Nunca projete água diretamente dentro do veículo ou sobre os bancos, utilizando baldes ou mangueiras.
- **Evite Produtos Agressivos:** Não use esponjas abrasivas, solventes como acetona, thinner, ou metil etil cetona (MEK). Embora eficazes na remoção de manchas, esses produtos podem causar danos imediatos e permanentes à superfície.
- **Para Limpeza de Courvin/Courotan:** Utilize exclusivamente água e sabão neutro para evitar danos ao material.

Seguindo estas recomendações, você garantirá a durabilidade e a boa aparência do seu veículo. Se tiver qualquer dúvida, estamos à disposição para ajudar.

Revestimentos de couro



Na Marticar, antes da fabricação dos revestimentos dos bancos, o couro passa por um processo de avaliação criteriosa para garantir alta qualidade. Durante essa seleção, são escolhidas as partes do material que possuem menos imperfeições visíveis. Isso é feito para assegurar que o acabamento final seja refinado e altamente atraente, mantendo ao máximo possível a aparência uniforme e sofisticada do couro nos bancos. Essa prática não apenas contribui para a estética do produto final, mas também para sua durabilidade.

Portanto, se você perceber marcas naturais no couro, elas evidenciam a sua autenticidade. Cada couro é único devido à sua natureza como um tecido natural feito a partir da pele de animais. As características individuais como estrutura, aparência, nuance e tamanho são influenciadas por diversos fatores durante a vida do animal e no processo de produção do couro. O ambiente em que o animal vive, o tipo de alimentação, os cuidados recebidos e até mesmo as influências externas como, desgaste natural, cicatrizes, rugas e marcas de estrias contribuem para a singularidade de cada peça de couro.

Ao notar essas características no couro, estamos testemunhando a genuinidade do material, reconhecendo a história por trás de sua criação, valorizando sua autenticidade e singularidade como um produto natural.

Cinto de segurança



O cinto de segurança é crucial para garantir a segurança dos passageiros. Para assegurar a afetividade do sistema, os cintos devem estar sempre ajustados rente e sem folgas ao corpo do usuário. Sua aplicabilidade foi testada tanto pelo fabricante quanto por nossa equipe, assegurando a máxima segurança durante o trajeto.

- Evite colocar peso sobre o cinto de segurança afivelado, pois isso pode danificar o sistema interno, levando ao mau funcionamento e comprometendo a segurança. Isso inclui evitar sentar-se, colocar malas ou caixas pesadas sobre o cinto, garantindo sua durabilidade e eficácia.

- Os cintos de segurança afivelados sem passageiros podem gerar ruídos devido à folga causada pela ausência de volume. Recomendamos desafivelá-los quando não estiverem em uso para evitar vibrações e manter o conforto acústico dentro do veículo.

Portanto, ao viajar com poltronas vazias, sugerimos deixar os cintos desafivelados e organizados. Isso não só aumentará sua durabilidade, mas também evitará danos ao material.

Limpeza dos revestimentos ABS



Para efetuar a limpeza dos revestimentos internos de ABS recomendamos utilizar somente um pano umedecido em água e detergente neutro. Revitalizadores de plástico automotivos também podem ser utilizados para dar mais brilho caso deseje.

CUIDADO, demais produtos de limpeza podem conter abrasivos que em contato com o ABS geram manchas irreparáveis ao revestimento.

Funcionalidades do banco

Instruções para alterar a reclinção dos assentos entre a primeira até a quarta posição:

Para alternar entre as diferentes posições* de reclinção, basta puxar o manípulo para trás. O mesmo pode se encontrar tanto no lado direito, quanto no lado esquerdo do banco.



Manter o manípulo puxado para realizar a reclinção.



Visando uma melhor acessibilidade, todos os bancos são equipados com a posição retraída.



1



2



3




4

*A quantidade de posições de reclinção está atrelada a configuração de cada veículo.

Funcionalidades do banco

Instruções para alterar a posição do banco giratório:



Identifique o mecanismo de ajuste, localizado na lateral do banco.



Liberte o banco: Puxe para cima a alavanca para liberar o mecanismo de rotação do banco.



Gire o banco: Segure o encosto do banco ou a base, conforme apropriado, e gire o banco para a posição desejada. Certifique-se de que a rotação esteja suave e que o banco esteja alinhado com a nova posição.



Trave o banco na nova posição: Certifique-se de que o mecanismo de ajuste ou liberação está na posição de bloqueio, garantindo que o banco esteja firmemente posicionado.



Verifique a Estabilidade: Após ajustar o banco, faça uma verificação para assegurar que ele esteja estável e firmemente posicionado. Sente-se no banco e teste se ele está confortável e na posição correta. Faça ajustes adicionais se necessário para garantir o melhor conforto e segurança. Se encontrar dificuldades ou se o mecanismo não estiver funcionando corretamente, entre em contato com o suporte da Marticar para assistência.

Funcionalidades do banco

Instruções para utilização do banco escamoteável:

Para facilitar o acesso dos passageiros às fileiras traseiras é possível acionar o escamoteador* do banco conforme as instruções abaixo.



Acessar a parte inferior do banco.



Puxar o manípulo para cima.



Empurrar o banco para frente.

*A disponibilidade de instalação do escamoteador varia conforme a configuração de cada veículo.

Funcionalidades do banco

Instruções para retirar o banco removível do veículo:



1
Acesse a parte inferior do banco removível, onde os parafusos de fixação estão localizados.



2
Localize os parafusos de fixação: Identifique os dois parafusos responsáveis pela fixação do banco à base do veículo. Um estará na parte frontal e o outro na parte traseira do banco.



3
Remova o parafuso frontal: Utilize uma chave de boca de 17mm para soltar e remover o parafuso frontal.



4
Remova o parafuso traseiro: Da mesma forma, use a chave de boca de 17mm para soltar e remover o parafuso traseiro.



5
Desconecte o banco: Puxe o banco removível para fora, separando-o completamente da base do veículo. Verifique se não há nenhum outro ponto de fixação que precise ser desconectado.



6
Cubra a base de metal: Após a remoção do banco, abaixe a saia do banco para cobrir a base de metal exposta, protegendo-a de sujeira e danos.

Caso encontre dificuldades ou tenha dúvidas durante o processo, consulte o manual do veículo ou entre em contato com o suporte técnico da Marticar para assistência adicional.

Funcionalidades do banco

Instruções para reposicionar o banco removível no veículo:



Levantar a saia do banco fixo para expor a base de metal.



Inserir banco removível nos orifícios da base até que ele se conecte completamente.



Acessar a parte inferior do banco removível.



Localizar os dois pontos de fixação dos parafusos.



Inserir e apertar o parafuso frontal utilizando uma chave de boca 17mm.



Inserir e apertar o parafuso traseiro utilizando uma chave de boca 17mm.


Funcionalidades do sofá cama

Instruções para reclinção parcial do encosto:

O sofá-cama da MARTICAR é equipado com um sofisticado sistema de trilho deslizante projetado para facilitar a sua utilização. Para reclinar o encosto parcialmente sem ocasionar danos, as seguintes orientações devem seguidas*.



Na entrega do veículo, o sofá-cama é disponibilizado travado na posição mais ao fundo do trilho. Para evitar o contato do revestimento com as colunas traseiras, primeiramente o sofá-cama deve ser deslizado para frente.



Levante a alavanca central sob o assento enquanto o sofá-cama é deslizado para frente. Solte alavanca quando atingir a posição desejada.



Para prevenir ruídos o sofa-cama MARTICAR possui travas individuais em ambos os lados que devem ser acionadas para liberar cada estágio da reclinção.



Altere entre os lados puxando os manipulós laterais para trás, enquanto empurra o encosto para a posição de reclinção desejada.

*O procedimento foi desenvolvido para evitar o contato do revestimento do sofá-cama com as colunas traseiras do veículo. O sofa-cama deverá ser deslizado uma posição para frente a cada estágio de reclinção de seu encosto. A garantia não será válida quando constatado mau uso do sofá-cama.


Funcionalidades do sofá cama

Instruções para reclinção total do encosto:


Para reclinr o encosto totalmente sem ocasionar danos no revestimento do sofá cama as seguintes orientações devem seguidas*.



Primeiramente os apoios de cabeças devem ser removidos, para isso basta puxa-los para cima.



Para evitar o contato do revestimento com as colunas traseiras, o sofá-cama deve ser deslizado para frente.




Levante a alavanca sob o assento enquanto o sofá-cama é deslizado totalmente para frente.



Para prevenir ruídos o sofa-cama MARTICAR possui travas individuais em ambos os lados que devem ser acionadas para liberar cada estágio da reclinção.



Altere entre os lados puxando os manipulós laterais para trás, enquanto empurra o encosto para a posição completamente reclinada.



*A garantia não será válida quando constatado mau uso do sofá cama.

Funcionalidades do maleiro


Abertura e fechamento da porta ABS:




Na versão com portas em ABS, nosso maleiro vem equipado com um mecanismo de abertura e fechamento. Para facilitar o manuseio, utilize o puxador conforme demonstrado na imagem abaixo.



Localize o puxador.



Puxe a porta para cima.



Insira suas bagagens e objetos dentro do maleiro, em seguida baixe a porta.


Funcionalidades do maleiro

Instruções para utilização da luz de leitura:

Para acender as luzes de leitura que estão posicionadas sobre os bancos, você deve seguir estas etapas:



Ajuste a luz para que ela ilumine a área desejada.



*Toque o botão ou área designada (geralmente um pequeno ponto ou superfície sensível ao toque) com um dedo.



Para apagar a luz, toque novamente no mesmo botão ou superfície sensível ao toque.

*Garantir que o botão de acionamento das luzes de leitura esteja ligado no painel da cabine. Em caso de dúvidas consulte o item "Funcionalidades do painel" deste manual.

Manutenção do televisor

Instruções para desmontagem do televisor:


Para remover o televisor e acessar os conectores, siga as instruções abaixo. **Não realizar esta operação sozinho.**



Uma pessoa deve permanecer segurando a frente do televisor no console.



Uma segunda pessoa deve acessar os parafusos sobre a cabine.



Remover as tampas de acabamento e soltar os parafusos utilizando uma chave Philips.



Soltar cuidadosamente o televisor do console.



Acessar os conectores do televisor.

Manutenção do televisor

Instruções para montagem do televisor:

Para reposicionar o televisor no console, siga as instruções abaixo. **Não realizar esta operação sozinho.**



1 Organizar os cabos atrás do televisor para evitar que eles sejam prensados.



2 Encaixar o televisor no console .



3 Uma pessoa deve permanecer segurando a frente do televisor no console



4 Uma segunda pessoa deve acessar os pontos de fixação sobre a cabine.



5 Fixar os parafusos utilizando uma chave Philips e reposicionar os acabamentos.

Condições de garantia



Procedimentos para efetivação da garantia:

A presente garantia abrange os reparos necessários em decorrência de vícios de fabricação ou falhas na montagem conforme Lei 8078/90.

As partes e peças e consumíveis reconhecidas como viciadas ou defeituosas serão substituídas pelo fabricante. A reposição de produtos em garantia será feita gratuitamente.

A garantia será efetivada quando:

- A reclamação feita ao fabricante for feita logo após a constatação do defeito e dentro do prazo de validade deste Certificado de Garantia.
- As peças e partes tenham sido substituídas e o serviço executado pela Marticar Bancos Reclináveis Ltda.
- Os defeitos não sejam resultantes de desgaste natural e/ou prematuro das partes e peças prolongado pelo desuso, utilização inadequada, mau uso, flutuação de energia elétrica, ação de água, fogo ou raio, condições ambientais inadequadas ou impróprias, uso de partes e peças fornecidas por terceiros, acidentes de qualquer natureza, casos fortuitos e/ou força maior.
- Todas as manutenções, reparos, ajustes e regulagens tenham sido executadas pela Marticar Bancos Reclináveis Ltda.

Certifique-se de seguir todas as instruções e condições para garantir que você possa aproveitar plenamente a cobertura da garantia.

Se tiver dúvidas específicas, é sempre uma boa ideia entrar em contato diretamente com a Marticar Bancos Reclináveis Ltda.

Condições de garantia



A manutenção dos produtos em garantia é oferecida no departamento técnico da sede da empresa Marticar Bancos Reclináveis Ltda., sendo de exclusiva responsabilidade do cliente qualquer deslocamento do veículo e/ou acessório.

Custos excluídos da garantia: A garantia não cobre despesas relacionadas a: Transporte; Frete; Seguro; Estadia; Refeição; Diária de motorista, freelancer ou qualquer pessoa responsável pelo transporte do veículo. Todos esses custos serão de responsabilidade do consumidor.

Procedimentos para garantia: O cumprimento da garantia será efetivado somente mediante:

- Comunicação do problema ao SAC dentro do prazo.
- Agendamento para a realização do serviço na garantia.

PRAZO: O termo inicial da garantia é de 01 (um) ano a partir da liberação do veículo.

*Exceto: No caso de bancos comercializados em Sintético Automotivo a garantia é de tão somente 06 (seis) meses.

Canais de atendimento MARTICAR:



SAC (45) 9 9959-5049



sac@marticar.com.br

Horário de atendimento:

Segunda-feira à sexta-feira das 8h30 às 11h30 e 13h30 às 17h.

MARTICAR MATRIZ | Avenida Soledade, nº 780, Jardim Frimesa - Medianeira PR - CEP 85.723-000

MARTICAR FILIAL | Rua Jandaía do Sul, nº 1212, Emiliano Perneta - Pinhais PR - CEP 08.332-444

MARTICAR PONTO DE APOIO | Rua Ricardo Fracassi, nº 630, Distrito Industrial I - Santa Bárbara D'oeste / SP - CEP 13.457-209